

Руководство по эксплуатации секционными воротами

Правильно установленные и эксплуатируемые ворота гарантируют надёжность и долговечность работы. Для продления срока службы ваших ворот следуйте данной инструкции.

1. Секции полотна ворот должны плавно передвигаться по направляющим, а сами ворота должны быть сбалансированными, т.е. вес их должен компенсироваться взведенной пружиной.
2. Ручное открывание и закрывание ворот осуществляется только при помощи ручки.
3. При открытии и закрытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Резкое открытие и закрытие ворот запрещается.
4. Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их работы.
5. Строго запрещено проходить или пробегать под движущимся полотном ворот, т.к. это может привести к серьёзным травмам.
6. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
7. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование или аксессуары, а также производить самостоятельно замену или регулировку отдельных частей, без консультаций с изготовителем.
8. Не подвергайте загрязнению направляющие и ролики, так как это может привести к нарушению плавности хода и в случае наличия электропривода, это может привести к его перегрузке и выходу из строя.
9. Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проёме отсутствовали посторонние предметы и мусор. Их наличие может привести к перекоосу и заклиниванию ворот.
10. Во избежание травм не трогайте руками подвижные части ворот (ролики, боковые опоры, панели и т.п.) во время их движения.
11. Если в ваших воротах установлена калитка, то прежде чем приводить ворота в движение необходимо убедиться, что она закрыта.
12. В случае нарушения плавности хода полотна ворот смажьте оси петель и роликов в роликодержателях маслом, излишки масла следует удалить.
13. В случае использования ручного цепного привода после прихода полотна ворот в конечное положение (ворота полностью открыты/закрыты) допускается тянуть цепь только в противоположную сторону для предотвращения соскакивания тросов с барабанов.
14. Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы Ваших ворот рекомендуется регулярно (не реже 1 раза в год) проводить их технический осмотр, а после 20000 циклов работы ворот следует проверить состояние пружин кручения и тросов с привлечением специалиста.
15. При использовании автоматического привода следует руководствоваться инструкциями, прилагаемыми к приводу.
16. В случае открытия/закрытия ворот с помощью привода механический замок или задвижка должны находиться в открытом состоянии.
17. Запрещается открывать ворота при сцеплённом приводе.
18. Не допускайте детей к устройствам управления автоматическими воротами (кнопкам, пультам).
19. В случае использования ворот не по назначению изготовитель не несёт ответственности за их целостность и правильную работу.
20. Гарантийным случаем не является падение троса с барабана при эксплуатации секционных ворот. Данное обстоятельство в случае их возникновения устраняются за счет собственных средств Покупателя в том числе если они возникли в период гарантийного срока.